

PORUCHA DODÁVKY KYSLÍKU

PŘÍZNAKY

**Alarm selhání O₂
NEBO**
Při 100% O₂ upozornění „Low FiO₂“ na analyzátoru plynů

OKAMŽITÁ OPATŘENÍ

1. **Odpoj pacienta od anesteziologického přístroje a ventiluj s Ambuvakem, nepřipojuj pacienta na přidavný flowmetr - je zásobený ze stejného centrálního rozvodu**
2. **Najdi O₂ tlakovou nádobu** (event. vzadu na anest. přístroji), ověř, zda není prázdná a připoj O₂ přívod
3. Připojte analyzátor plynů a ověř **zda pacient dostává 100% O₂**
4. V případě nutnosti pokračuj v i.v. anestezii

PŘIVOLEJ POMOC!



INFORMUJ TÝM!

DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Sniž flow O₂ na možné minimum
2. Zajisti další záložní zdroje O₂
3. Je-li pacient stabilní kontaktuj servisní tým a zajisti kontrolu přístroje, stále sleduj pacienta
4. Informuj vedení kliniky a JIPy vzhledem k možnosti rozsáhlejšího výpadku dodávky O₂
5. Informuj chirurga o důsledcích výpadku O₂ na probíhající výkon a následnou péči o pacienta